画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル (AirStation設定ガイド)」を参照してください。

%「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開 したりする手順も記載されています。

CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。



2 BUFFALO スタート

「AirNavi.exeの実行」

をクリックします。

[マニュアルを読む]をクリックします。

[続行]をクリックします。



「マニュアルをインストールしてから読 みますか?」と表示されますので、インス トールする場合は、[はい]をクリックし

※ インストールしたマニュアルは、[スタート]ー [(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エ アステーションユーティリティ]ー [AirStation設定ガイド]から、いつでも参照 することができます。


「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリック してください。

補足情報

ロープロファイルPCIスロットに取り付ける場合


パソコン本体のPCIスロットが「ロープロファイルPCIスロット」の場合は、スロットカバーを 交換する必要があります。下図のようにスロットカバーを交換してください。

スロットカバーをロープロファイル用に取り替えます。



各部の名称とはたらき

無線アダプタの各部の名称とはたらきを説明します。



製品仕様

製品仕様一覧

無線LAN インター フェース	準拠規格	ARIB STD-T66(IEEE802.11b/g) 小電力データ通信システム規格	
		無線LAN標準プロトコル IEEE802.11b/IEEE802.11g/Draft IEEE802.11n	
	伝送方式	多入力多出力直交周波数分割多重変調(MIMO-OFDM)方式 直交周波数分割多重変調(OFDM)方式 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS)方式、単信(半二重)	
対応パソコン (※1)		PCIバス(Rev.2.1以降)を搭載したDOS/V機(OADG仕様)、 PC98-NXシリーズ	
対応OS (※2)		Windows Vista/XP/2000	
送信周波数範囲 (中心周波数)		2412~2472MHz(1~13チャンネル) ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは 混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を 使用する場合は、混信が発生する可能性があります。	
データ転送速度		130/117/104/78/52/39/26/13Mbps (OFDM) 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps (OFDM) 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (OFDM) 11/5.5/2/1Mbps (DS-SS,CCK)	
セキュリティ		WPA-PSK (TKIP/AES) 、WEP (128/64bit)	
消費電力/消費電流		最大3000mW / 最大700mA	
動作環境		温度: 0~55℃ 湿度: 20~80% (結露なきこと)	
外形寸法		126.6(W)×64.4(H)×13.7(D)mm(ブラケットを含まず)	
重量		63g (アンテナを含まず)	

※1 デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。

※2 スタンバイ/休止状態には対応していません。

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してく

■電波に関する注意

● 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けて います。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内での

● 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。

・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと

● IEEE802.11b/g対応製品は、次の場所で使用しないでください。

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近 く(環境により電波が届かない場合があります。)

● IEEE802.11b/g対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 ·産業·科学·医療用機器

・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

①構内無線局(免許を要する無線局) ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

● IEEE802.11b/q対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に

1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを

2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製

品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。

3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困

りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。			
使用周波数带域	2.4GHz		
亦割方式	DS_SS左式/OFDM左式 (IEEE802.11b/c效応制品)		

使用周波数帯域	2.4GHz		
変調方式	DS-SS方式/OFDM方式 DS-SS方式	(IEEE802.11b/g対応製品) (IEEE802.11b対応製品)	
想定干渉距離	40m以下		
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能		

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント 間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があ

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関 する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。 BUFFALOの無線LANセキュリティに対する取り組みについては、「AirStation設定ガイド」の「無線 LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」をご覧ください。

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じら れております。

■BUFFALO $^{\mathsf{IM}}$ 、AirStation $^{\mathsf{IM}}$ 、AOSS $^{\mathsf{IM}}$ は、株式会社パッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 $^{\mathsf{IM}}$ 、 $^{\mathsf{C}}$ 、 $^{\mathsf{R}}$ などのマークは記載していません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購

入された製品とは一部異なることがあります。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買

■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたこと により損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでくださ ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシス デムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。

また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本

国外への輸出に際して、日本国政府の輸出計可(または役務取引計可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱

方法に違反する使用はお止めください。
■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、 保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合 は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはパックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合

であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を 除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致し

ますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

(4)

らくらく!セットアップシート

BUFFALO PY00-32051-DM10-05 5-01 C10-012

WLI-PCI-G144N マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

無線アダプタを使えるようにする

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



□アンテナ.....

…1個 □らくらく!セットアップシート(本紙)..1枚 □ロープロファイルPCI用スロットカバー □安全にお使いいただくために必ずお読みく 1 個 ださい(保証書つき)......1 枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。 本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内の電子マニュアルを参照してください。 ※本製品の保証書は別紙「安全にお使いいただくために必ずお読みください」に印刷されています。修

理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。



無線アダプタ(子機)を取り付けよう

無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。

※Windows 2000をお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer5.5以降がインストール されている必要があります。

・パソコンによってカバーの取り付けやPCIバスの位置、数が異なります。必ず、パソコンのマニュ アルを参照し、各メーカーの定める手順に従って、取り付けをおこなってください。


・周辺機器の取り付け/取り外しについては、各周辺機器のマニュアルを参照し、各メーカーの定 める手順に従ってください。

パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをすべてOFFにして、電源コードをコン セントから抜きます。

パソコン本体に接続してあるケーブル類をすべて外した後、パソコン本体の カバーを取り外します。

3 無線アダプタ(子機)を取り付ける箇所のPCIバススロットのカバーを取り外しま

・取り外したネジは本製品を固定するのに使用します。紛失しないようにしてください。 ・取り外したPCIバススロットのカバーは大切に保管しておいてください。 ・PCIバススロットのホコリ・チリなどは取り除いてください。




無線アダプタ(子機)をPCIバススロットに取 り付け、PCIバススロットのカバーを固定し ていたネジで本製品を固定します。

「メモ 奥までしっかりと差し込まれているか 確認してください。

(5) パソコン本体のカバーを元通りに取り付けた後、ケーブル類を接続し、電源コード を元通りに差し込みます。

無線アダプタ(子機)にアンテナを接続します。



アンテナのコネクタは精密部品です。 アンテナやコネクタに無理な力が加わらない よう、取り扱いには十分注意してください。 コネクタに強い力が加わると、破損の原因と なります。

□メモ・アンテナは、机の上などの見通しの よい高いところに設置してください。 ・アンテナの角度は、電波状態に応じ て変更してください。

セットアップしよう (Windows XP/2000編)

Windows XP/2000に取り付けた無線アダプタ(子機)のドライバおよびユーティリティをイ ンストールします。



パソコンの電源をONにします。

パソコンが起動すると、自動的にウィザード画面が表示されます。各OSの手順に したがって、ウィザード画面を閉じてください。

Windows XPをお使いの場合



「新しいハードウェアの検出ウィザー ド」が表示されます。

ー [キャンセル]をクリックします。


② 手順 3 へ進んでください。


「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました」と右下に表示され、「へ ルプとサポートセンター」ウィンドウが表示された場合は、[キャンセル]→[完 了]をクリックして、ウィンドウを閉じてから、手順3へ進んでください。

Windows 2000をお使いの場合

①[新しいハードウェア検索ウィザードの開始]画面が表示されたら、[次へ]を クリックします。

▲注意 ウィザード画面では、[キャンセル]をクリックしないでください。[キャンセル] をクリックしてしまったときは、パソコンを再起動してください。








⑤ 手順③へ進んでください。


添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



「かんたんスタート」をクリックします。

右上へつづく





機)のAOSSボタンを約3秒間押し続けてください。

⇒AOSSの手順やAOSSボタンについては、お使いのAirStationのマニュアルを参照して

画面にしたがって、セットアップを続けてください。

インターネットに接続できたら、設定完了です。

●アクセスポイント(親機)を手動で検索して接続する場合

「手動設定(上級者向け)」をクリックした後、アクセスポイントに接続してください。 ⇒詳細な手順は、下記を参照してください。

※事前に接続するアクセスポイントのSSIDと暗号化キーを調べておく必要がありま

弊社製AirStation(親機)をお使いの場合は、エアナビゲータCD内の「マニュアルを読


む」ー「困ったときは」を参照してください。 他社製アクセスポイントの場合は、アクセスポイントのマニュアルを参照するか、ア クセスポイントメーカにお問合せください。


1.手動設定の接続方法を選択します。



2.AirStation(親機)または他社製アクセスポイントが検索されます。







※親機との距離が近すぎるとスループットが落ちる場合があります。通信時は、親機と30cm 以上離してお使いください。

画面にしたがって、セットアップを続けてください。 インターネットに接続できたら、設定完了です。

困ったときは

AirStation設定ガイド※1の「困ったときは」を参照してください

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●AirStation(親機)または他社製アクセスポイントのSSIDが表示・検索されない場合

⇒パソコンを机の下などの見通しの悪いところに設置すると、電波が届きにくくなることがありま す。パソコンを机の上などの見通しのよいところに設置してください。

⇒アクセスポイントの設定で「ANY接続」を「許可しない」設定、またはSSIDを通知しないなどの 設定になっていないか確認してください。

●無線アダプタ(子機)のドライバがインストールできない場合

⇒無線アダプタ(子機)を下記の手順で再インストールしてください。

1.添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。

2.[オプション] - [ドライバの削除]を実行し、無線アダプタ(子機)のドライバをいったん削除 します。

3.パソコンを再起動します。

4.本紙「ステップ2 セットアップしよう」の手順®(P.1)から再度インストールをおこなってく

⇒Windows XP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー(Administrator等)でロ グインしてください。

※Windows XP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュー 夕の管理者権限を持っています。

●AOSSで無線接続したい(Windows XP/2000をお使いの場合)

⇒AOSSでAirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を無線接続するには、以下の手順でおこないま

1. 画面右下のタスクトレイにある ? アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を 選択します。





3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●自動セキュリティ設定「AOSS/WPSプッシュボタン式」で無線接続したい (Windows Vistaをお使いの場合)

※親機および子機が「WPSプッシュボタン式」に対応していない場合は、AOSSで無線接続をおこないま

1. 画面右下のタスクトレイにある 🌇 または 🎧 アイコンをクリックします。



(未接続) ▼ 隊続先の作成●────「接続先の作成」をクリックします。 電波状態 × 詳細設定を表示する

3. 以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。

●AOSSでAirStation(親機)と接続できない場合

⇒AOSSで接続できないときは、AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、再度 AOSSで接続してください。

⇒AirStation(親機)に接続されているLANケーブルを、すべてはずしてから、再度AOSSで接続し

⇒セキュリティソフトウェアなどのファイアウォール機能を無効にしてから、再度AOSSで接続し てください。

※詳細な手順は、「AirStation設定ガイド*1」の中の「困ったときは(カテゴリ別Q&A)」→「エアステ ーションに無線接続ができない場合」を参照してください。

●パソコン同士をネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定し

「AirStation設定ガイド※」の中の「困ったときは(カテゴリ別Q&A)」→「パソコンとの通信で困っ たとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてく

※1 「補足情報」の「AirStation設定ガイドの読み方」(P.4)を参照。